



Technický a záruční list

PROSOLAR-konsorcium, Pod topoly 335, Suchdol nad Odrou, 742 01, Česká republika
Tel+fax: +420-777-63 62 62 , www.prosolar.net, info@prosolar.net

Oznacení: „CX 20“ solární regulátor pro dobíjení olovených akumulátorů	
Elektrická data:	Pokyny pro montáž: Regulátor je určen pro instalaci do vnitřních prostor. Montujte svisle na suchou zeď tak, aby bylo zajištěno proudění okolního vzduchu.
systemové napětí 12/24 V	Postup připojení: 1/ Solární akumulátor. 2/ Solární FV panel. 3/ Spotřebice.
nabíjecí napětí 14,5/29 V	
vyrovnávací napětí 13,7/27,4 V	
napětí odpojení zátěže 11,5-12/23-24 V	Pri rozpojování FV systému a výměně akumulátoru postupujte od bodu 3/ k bodu 1/
napětí připojení zátěže 12,8/25,6 V	
teplotní kompenzace -3 mV/K	<i>Dodavatel nezodpovídá za poškození připojených spotřebiců nebo akumulátorů vinou špatného nebo nesprávného nastavení regulátoru. Doporučujeme při nastavování nabíjecího nebo prahového odpojovacího napětí konzultovat tyto hodnoty s výrobcem nebo dodavatelem akumulátorů.</i>
max. proud tekoucí z panelu 20 A	
max. proud tekoucí do zátěže 20 A	
vnitřní spotřeba 4 mA	
max.výkon solárních FV panelů 324/648 Wp	
stupen krytí IP 20	
Mechanická data:	Datum prodeje a podpis prodejce:
max.průřez připojených vodičů 16 mm ²	Záruční lhůta: 2 roky. Výrobní číslo:
rozměry 80x100x32 mm	
váha 180 g	
provozní teploty -20 50 °C	
Menič připojte přímo na solární akumulátor.	
Urcen pro dobíjení akumulátorů s tekutým elektrolytem.	
Před připojením solárního regulátoru zkontrolujte zda-li je dodržena správná polarita zapojovaných vodičů.	