



Technický a záruční list

PROSOLAR-konsorcium, Pod topoly 335, Suchdol nad Odrou, 742 01, Česká republika
Tel+fax: +420-777-63 62 62 , www.prosolar.net, info@prosolar.net

Oznacení: „CX 40“ solární regulátor pro dobíjení olovených akumulátoru	
<u>Elektrická data:</u>	<u>Pokyny pro montáž:</u> Regulátor je určen pro instalaci do vnitřních prostor. Montujte svisle na suchou zeď tak, aby bylo zajištěno proudění okolního vzduchu.
systémové napětí 12/24 V	<u>Postup připojení:</u> 1/ Solární akumulátor. 2/ Solární FV panel. 3/ Spotřebice.
nabíjecí napětí 14,5/29 V	
vyrovnávací napětí 13,7/27,4 V	
napětí odpojení zátěže 11,5-12/23-24 V	<i>Pri rozpojování FV systému a výmene akumulátoru postupujte od bodu 3/ k bodu 1/</i> <i>Dodavateľ nezodpovedá za poškodení pripojených spotrebiču nebo akumulátoru vinou špatného nebo nesprávného nastavení regulátoru.</i> <i>Doporučujeme pri nastavování nabíjecího nebo prahového odpojovacího napětí konzultovat tyto hodnoty s výrobcem nebo dodavatelem akumulátoru.</i>
napětí připojení zátěže 12,8/25,6 V	
teplotní kompenzace -3 mV/K	
max. proud tekoucí z panelu 40 A	
max. proud tekoucí do zátěže 40 A	
vnitřní spotřeba 4 mA	
max.výkon solárních FV panelu 650/1300 Wp	
stupen krytí IP 20	
<u>Mechanická data:</u>	Datum prodeje a podpis prodejce:
max.průřez připojených vodičů 16 mm ²	Záruční lhuta: 2 roky. Výrobní číslo:
rozměry 80x100x32 mm	
váha 180 g	
provozní teploty -20 50 °C	
<i>Menič pripojte priamo na solárny akumulátor.</i>	
<i>Urcen pro dobíjení akumulátoru s tekutým elektrolytem.</i>	
<i>Pred pripojením solárneho regulátoru zkontrolujte zda-li je dodržena správná polarita zapojovaných vodiču.</i>	